メモリ増設マニュアル

作業にあたってのご注意

・作業にはプラスドライバーが必要になります。
・故障を防ぐため、静電気対策を行ったうえで作業してください。
　また、メモリやメイン基板の IC 部分、端子部分には手を触れないようにしてください。
・NAS からハードディスクドライブ、AC 電源ケーブルを取り外した状態で作業を行ってください

手順 1　本体カバーの取り外し

1. NAS 本体背面 2 箇所のネジを緩めます。

2. 上面カバーの端のつかみ目の部分を抑え、両手で上面カバーを取り外します。

手順 2　メモリスロットの確認

上面カバーを外すと、NAS のメイン基板が確認できます。基板上のメモリスロットの位置を確認し、増設を行う空きスロットの両端に設けられたイジェクタクリップを左右に開きます。このとき力を加えすぎると破損に繋がりますので、無理な力を加えないようにしてください。

※メモリスロット内には、誤挿入を防止するための突起が設けられています。
※TS-EC1679U-RP, TS-1679U-RP の場合、空きスロットは 3 スロットあります。標準実装されたメモリを含め、メモリ計 2 枚を取り付ける場合は、同色のメモリスロットに取り付けるようにします。これによってデュアルチャネル動作が行われます。

手順 3　メモリモジュールの取り付け

メモリモジュールの切り欠きの位置を確認し、この切り欠きが手順 2. で確認したメモリスロットの突起部分と合うようにメモリモジュールを挿し込みます。メモリモジュールの端を持ちながら、スロットに対して垂直に挿入します。スロット両端のクリップが閉じて、メモリが固定されたことを確認します。



手順 4　本体カバーの取り付け

本体上面カバーを取り付け、本体背面 2 箇所のネジを締めます。

手順 5　メモリ容量表示の確認

NAS の管理画面にアクセスし、システムステータスの情報を取得して、「合計メモリ」の容量を確認します。メモリ容量が増設を行った分増加していれば、メモリが正しく認識されています。

販売元　TEKWIND

テックウインド株式会社
〒113-0034　東京都文京区湯島 3-19-11 湯島ファーストビル 7F
【製品情報】http://www.qnap.jp/
【サポートセンター】03-5812-6131
【受付時間】AM 9:30～12:00 / PM13:00～16:30
（※土日、祝日を除く）