



STEP 1

2枚のベースプレートに合わせて下さい。

前面：隙間なくベースプレートが合います
背面：ベースプレート間に隙間があります



STEP 2

六角レンチ(付属品)を用いて2カ所のネジを外し、支柱部背面カバーを外します。



STEP 3

左写真のように支柱部背面カバーを外して下さい。



STEP 4

支柱をベースプレートのボルト位置に合わせて差しこみ、ナット(付属品)で固定して下さい。



STEP 5

支柱部背面カバーを取り付けます。
STEP 2 で外した2カ所のネジを止めて下さい。

*支柱内部にタブレット充電ケーブルを収納した状態で行って下さい。



STEP 6

付属しているネジ(x4)を使用し、ArmorActive製エンクロージャを固定して下さい。