Westone®

Bluetooth® Cable V2

with **Qualcomm® aptX™ HD audio**

User Guide

ユーザーガイド



製品登録

Westone製品をお選びいただきありがとうございます。Westone製品を登録すると、新製品情報、プロモーション情報、その他最新情報を受け取ることができます。登録は以下のURLから行ってください。


www.westone.com/store/music/index.php/productregistration

保証期間：購入日より1年間
※正規代理店で購入を証明できるものが必要となります。


注意事項

・高温や直射日光を避けてください。
・水濡れにご注意ください。
・強い衝撃や損傷を加えないようご注意ください。
・イヤホン／イヤピースとケーブルを接続または取り外す際はケーブルではなく、ケーブルのコネクタ部分を掴んで行ってください。


ケーブルの概要


MMCX Audio Connector
LまたはRにあわせて
イヤホンを取りつけます
Battery Module
バッテリーモジュール
Charging Ports
チャージングポート
Vol +
ボリュームを上げる
Power
電源ボタン
Vol -
ボリュームを下げる
Cable Management
ケーブルマネジメント
R


ポータブルチャージングドックの概要



チャージングケーブルの概要



Bluetoothケーブルの接続方法



Bluetoothケーブルの接続方法

1.ケーブル先端の「R」と「L」を確認してください。
2.イヤホンの「R」と「L」も確認してください。
3.それぞれに正しくまっすぐに装着してください。

Bluetoothケーブルの取り外し方法

1.イヤホン本体とケーブル先端をしっかり持ち、端子を傷つけないようまっすぐ抜いてください。
2.ケーブルを持って抜いたり、角度を付けて抜かないでください。

ペアリング方法

デバイスにケーブルをペアリングする手順

1.**電源ボタンを5秒間長押しする**
電源ボタン左側のインディケーターが赤と青に点滅し、ペアリングを開始します。「ペアリング」と音声がなります。

2.**ペアリングする**
・iPhone：設定>一般>Bluetooth>オン
・Android：設定>Bluetooth>オン>デバイスの検索
・Windows：設定>Bluetooth>オン

3.**「Westone BT V2」を選択**

4.**パスコードを要求させる場合は「0000」を入力し、接続を許可する**

5.ペアリングされるとインディケーターが青色で2秒毎に3回点滅するようになります。「コネクテッド」と音声がなります。

各種ファンクションボタン

●電源ボタン【◎】	●操作方法
電源オン	長押し（1秒）
電源オフ	長押し（3秒）
ペアリング開始	長押し（5秒）
再生・一時停止	1回押す
着信に応答	1回押す
着信を拒否	長押し（1秒）
通話終了	1回押す
最後に接続したデバイスに再接続	1回押す
音声検索・Siri	2回押す

●音量ボタン【+】	
音量を上げる	1回押す
次の曲へ	長押し（1秒）

●音量ボタン【−】	
音量を下げる	1回押す
前の曲へ	長押し（1秒）

●接続されたデバイスリストを削除	
+ボタン　&　-ボタン	長押し（5秒）

LEDインディケーター

●ステータス	●LEDライト	●音声
電源オン	赤+青:一回点滅	「パワーオン」
電源オフ	赤+青:一回点滅	「パワーオフ」
ペアリングモード	赤+青:交互に点滅	「ペアリング」
検索中	赤:2秒毎に2回点滅	-
接続済み	青:2秒毎に3回点滅	「コネクテッド」
電池が残り僅か	赤:毎秒2回点滅	「バッテリーロー」
接続されたデバイスリストを削除	赤+青:2回点滅	発信音

充電

●ステータス	●LEDライト
バッテリードック充電中	赤
バッテリードック充電完了	青
ドックとBluetoothケーブル充電中	赤+青
ドックとBluetoothケーブル充電完了	青

ポータブルチャージングドック

ポータブルチャージングドック充電方法

1.付属のUSBケーブルのUSBポートをデバイスに接続する

2.Mini USBポートの方はドックの底面にある差込口に挿入する

ポータブルチャージングドックでのケーブル充電方法

1.ポータブルチャージングドックのカバーリリースを右にスライドさせ、カバーを開ける

2.Westoneロゴが上向きになるようにバッテリーモジュールをポータブルチャージングドックにはめる

3.ポータブルチャージングドックのカバーを閉じると充電が開始される

※ポータブルチャージングドックでBluetoothケーブルを充電しながらの使用は可能ですが、さらにポータブルチャージングドックもデバイスに接続し充電しながら使用することは避けてください。

ケーブルの着け方

1.ケーブルが首の前にくるように着ける

●旅行　●音楽を聴く

●通話　●動画を見る

2.ケーブルが首の後ろにくるように着ける

●エクササイジング　●ハイキング

●ランニング　●バイキング（自転車）

ケーブルの充電方法

1.ケーブルはすでに多少充電された状態で出荷されていますのでお手元に届いたらすぐにご使用可能です。

2.充電するには、USB端子部分のカバーをあけてUSBケーブルを挿入し、反対側を充電機器に接続して充電します。USB120Vのアダプターまたは USBケーブルで充電可能なデバイス（PCなど）で充電可能です。

トラブルシューティング

接続不良

・Bluetoothケーブルのコントロールモジュールにデバイスを近づける。また、デバイスとケーブルの間に妨げがないようにする。エクササイズ等運動中に使用する場合は、アームバンドの利用を推奨する。

・Wifiルーターやコンピューターなどシグナルを妨げるようなデバイスから遠ざける。もしくはそのようなデバイスのBluetooth設定をオフにする。

・当Bluetooth ケーブルと互換性のあるデバイスを使用する。

・Bluetoothケーブルがフル充電されていることを確認する。

バッテリーの消耗が早い

・Bluetoothケーブルがフル充電されていることを確認する。

・Bluetoothケーブルを充電する前にポータブルチャージングドックが完全に充電されていることを確認する。

・音量は小さめで使用する。

・外部のワイヤレスシグナルが多いエリアでの使用を避ける。

・Westone以外のブランドを使用されている場合は、Bluetoothケーブルに接続するイヤホンの種類を変える。

トラブルシューティング

ペアリングできない

・デバイスのBluetooth設定をオフにし、再度オンにする。
デバイスのBluetoothリストから「Westone BT V2」を削除し、再度ペアリングする。

・デバイスをコントロールモジュールに近づけ、妨げとなるものから遠ざける。

・別のデバイスとのペアリングを試みる。

・ペアリングしたデバイスリストを削除し、ペアリングモードをオンにする。

1. +ボタンと-ボタンを同時に5秒間長押しすると、コントロールモジュール上のライトが青/赤色に2回点滅し、発信音がなる。
2. デバイスとのペアリングを再度試みる。

トラブルシューティング

Bluetoothケーブルが充電されない

・充電用USBケーブルが、充電用デバイスとポータブルチャージングドックに正しく挿入されているか確認する。

・Bluetoothケーブルがポータブルチャージングドックに正しく固定されていること、バッテリーモジュールとチャージングプロング部の間に異物がないことを確認する。

・充電用USBケーブルを120vの電源アダプターに挿入する。

・ケーブルが極端に高温・低温下に置かれた場合、充電をはじめる前に常温に戻す。

バッテリーに関する注意点

本製品に内蔵されているバッテリーは、交換することができません。充電の際に誤った取り扱いをすると、発火の恐れがありますのでご注意ください。バッテリーモジュールの漏れ、変色、変形等があった場合は、使用を停止してください。使えなくなった製品は、お住まいの地域の法律に則って廃棄してください。特にそのような法律がない場合は、電子部品用ごみ箱に廃棄してください。

使用上のご注意

イヤホン装着時は必ずMMCX端子に対してまっすぐ装着してください。角度が付いたまま装着するとイヤホンによっては固く取り外ししづらくなります。