


[対象製品]
iPad Pike Stand

PIKE TABLE STAND

組立ガイド Page-1


Step 1 of 4

箱から製品を取り出します。
背面からネジを外し、フェイスプレートを取り外します。



Step 3 of 4

Step 1で外したネジを使用し、
フェイスプレートを固定して下さい。



Step 2 of 4

スタンド側にタブレットを乗せ、
フェイスプレートに合うよう位置を調整して下さい。



Step 4 of 4

完成



[対象製品]
iPad Pike Stand

PIKE TABLE STAND iPad Air Compatibility

組立ガイド Page-2

Step 1 of 1

付属するバンパーキット(大・小)を用い、iPad Airを取り付けることが可能です。
下図の位置に、大・小それぞれのバンパーを配置して下さい。

(注) iPad Airを取り付ける場合、盗難防止(取外し防止)機能は失われます。

