

## Westone® UM3x / UM2 Removable Cable Earphones User's Guide

ユーザーズガイド

お手入れと保存

装着方法

聴力保護のために

保証



### [ 付属品 ]

イヤークリップ、ワックスループ

ボリュームコントローラ付き延長ケーブル

1/4 インチ(6.3mm)ステレオプラグ用変換アダプター

携帯用ケース



このたびは、Westone® UM3x / UM2 Removable Cable イヤホンをお選びいただきありがとうございます。

ご使用前に説明書をお読みになって、最高の機能をお楽しみください。

### [ イヤホンのお手入れと保存 ]

この小冊子はWestone® UM3x / UM2 Removable Cable イヤホンより楽しく長期間ご使用いただくための手引きです。

- ・ イヤホンは常に専用のケースに保管してください
- ・ サウンドチューブに耳垢が溜まりますと音質の低下につながる場合があります。同梱のワックスループをご使用になり、定期的にサウンドチューブを掃除してください。掃除の際は、決して同梱のワックスループ以外の物をご使用にならないでください。イヤホンを傷つけることになり、保証の対象となりません。
- ・ 耳からイヤホンを外すときに、コードを引っ張らないように注意してください。コードの破損、性能の低下につながります。その場合、保証の対象になりませんのでご注意ください。
- ・ ケーブルの交換が必要になったときは、コネクターの根元を持ちイヤホン本体から抜きます。
- ・ 破損の原因になりますのでケーブルを引っ張って抜かないでください。
- ・ 極端に温度の高い場所や低い場所にイヤホンを放置しないように気をつけてください。
- ・ イヤホンに衝撃を与えないようにしてください。
- ・ ご使用後は毎回イヤホンをふいてください。
- ・ イヤホンを決して水に浸けないでください。

### [ ご注意 ]

イヤホンに湿気を与えることは、一時的な性能低下につながります。耳穴が濡れているときは、イヤホンを挿入しないでください。必ず耳穴を乾かしてから、イヤホンをご使用ください。もし水分や汗でイヤホンが機能しなくなった場合は、イヤホンを完全に乾かしてから再度ご使用ください。少量の湿気の蓄積ならば、乾燥することで長期間の機能に影響を与えることはないでしょう。

長い間湿気にさらされたり、水中にイヤホンが沈められたりした場合は、機能しなくなります。(保証の対象外となります)

ケーブルの抜き差しによりイヤホン本体のコネクタを破損させた場合は保証対象になりません。イヤホン本体やコネクタピンを破損させないよう充分に注意して作業してください。

### [ 装着方法 ]

**重要** イヤホンをご使用になる前に、必ずお聞きの音量を下げてください。

Westone® UM3x / UM2 Removable Cable イヤホンに” 赤” のドットが示されている方を右耳に、” 青” のドット示されている方を左耳に挿入します。イヤークリップのサイズと形はさまざまです。何度かお試しください。左右の耳にそれぞれフィットし、最も外の音を遮断するイヤークリップを選んでください。フォームタイプのイヤークリップをお選びの場合、指のあいだで回すようにして押さえイヤークリップを少し圧縮してください。

他のイヤークリップは挿入前に圧縮する必要はありません。




図 1

イヤホン本体を耳の後ろ側に向け、コードが耳の前に行くようにしてイヤークリップを耳穴に挿入してください (図2)。




図 2

イヤホンをうまく挿入できないときは、反対側の手を頭の上から回して耳の上を軽く上後方に引っ張ってください。

耳の穴が多少まっすぐになり、挿入が簡単になります。その後、耳の中にもうまくイヤホンが納まるようにイヤホンを少し後ろに回してください (図3)。




図 3

フォームタイプのイヤホンをご使用の場合、耳の中でイヤホンを5～10秒そのままにし、フォームが広がり耳の穴の形にフィットするまで待ってください。

コードは耳の後ろに回るようにかけてください。残りのコードは頭の後ろから背中に垂らしても良いし、あごの下に垂らしてもご使用になれます。頭の後ろに垂らす場合は、コードジッパーを頭のすぐ下まで引き上げて、コードが動くのを防ぐことができます。

### 【 聴力保護のために 】

#### Westone® UM3x / UM2 Removable Cable イヤホンをご使用前に、必ずお読みください。

もし Westone® UM3x / UM2 Removable Cable イヤホンをご使用のあと、あらゆる音が聞こえにくかったり、耳鳴りがするときは耳が警告を発していると思ってください。一般にこれらの症状は、一時的な聴力損失の症状と関連していて、永久的な聴力損失につながる徴候でもあります。

聴力感度は個人によって異なりますが、音のレベルに対するリスニング時間の安全基準が定められています。

下の表は、OSHA（職業安全衛生局）が産業用に示した音量に対するリスニング時間の安全基準に基づいたものです。あくまでも基本的な聴力感度を基にしたガイドラインであり、個人によってそのレベルは異なります。

聴力保護は、あくまでもお客様の責任となります。

耳の健康を守るのはお客様地震です。

音圧と最大リスニング時間を守ってください。

音圧(dB)	最大リスニング時間
85	8 時間
90	4 時間
95	2 時間
100	1 時間
105	30 分
110	15 分
115	7.5 分

どんなイヤホンの使用にも利点と危険があります。

Westone® UM3x / UM2 Removable Cable イヤホンを正しく装着した場合、周囲の音のレベルを約 25dB(デシベル)下げることができます。しかし、それによって音による危険の知らせを聞き逃すこともありますので、十分気をつけてください。いつまでも最高のサウンドを楽しんでください。

### 【 重要なお知らせ 】

騒音による聴力損失は防ぐことができますが、気が付いたときには、しばしば手遅れとなっていることもあります。ウエストーン社及び電子工業会消費者エレクトロニクスグループは、大きな音量を長時間聴き続けないように気をつけることを勧めています。トゥルーフィット・イヤホンを、責任を持ってご使用になれば、騒音による聴力損失を防ぐことができます。詳しくは、聴力学者または聴力保護専門家にお尋ねください。

以下のガイドラインを必ず守ってください：

- ・ 周りの音が聞こえなくなるほどボリュームを上げすぎないでください。
- ・ 十分な注意を払い、危険が生じた場合は一時的に使用を中断してください。
- ・ 自動車やバイクの運転中はご使用にならないでください。危険をともない、多くの場所で違法となっています。

### 【 限定保証 】

ウエストーン社は、製品のお買い上げより1年間以内の材質及び製品不良の保証を致します。

保証期間中に不良が見つかった場合は、ウエストーン社の判断で修理、あるいは新品、工場修復または同等のモデルに交換させていただきます。無理なご使用方法、誤ったご使用方法、またはウエストーン社以外によって修正が行われたことによる故障には、この保証が適用されません。

### 【 保証修理の前に 】

もし製品が正しく機能していないときは、まずサウンドの穴に耳垢などが詰まっていないか、そして製品がよく乾いているかを確かめてください。簡単なチェックで問題が解決し、工場での修理を行わなくてよい場合もあります。

### 【 重要： 】

保証、サポートを受ける場合には製品の領収書(購入証明書)とテックウインドの保証書シール(外箱に貼付)が必要です。大切に保管しておいでください。

### 【 責任の制限 】


ウエストーン社は、本来の使用目的以外の利用によって生じる商品性能や快適性に対し保証しておりません。

ウエストーン社はお客様の満足を第一に考えております。

### 【 ケーブルの交換について 】

ケーブルの交換が必要になったときは、コネクターの根元を持ちイヤホン本体から抜きます。

破損の原因になりますのでケーブルを引っ張って抜かないでください。ケーブルコネクタに刻印されている赤(右側)または青(左側)のドットとイヤホン本体に刻印されているドットの色を合わせ、ドットがイヤホン本体の外側から見える向きに差し込みます。



ケーブルの抜き差しによりイヤホン本体のコネクタを破損させた場合は保証対象になりません。ケーブルを交換する際はイヤホン本体やコネクタピンを破損させないように充分に注意して作業してください。

不明な点がありましたら弊社サポート窓口までメールでお問い合わせください。

Westone 正規代理店  
テックウインド株式会社

版番号： 2010-07-07-004